



## Connexion NMEA 0183 VHF NAVICOM RT1050




Câble fourni  
avec la VHF



## Configuration GPS (GPS Setup)

Appuyez longuement sur la touche **[MENU]** pour accéder au menu principal puis sélectionnez l'élément 'GPS Setup' pour accéder aux réglages comme indiqué ci-dessous

### Source NMEA :



### Vitesse GPS NMEA0183 :

